

TRANSPORTADOR DE PLACAS



SKU: N / A | **Categorías:** [Hormigón](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cambio de placas y espaciadores para bloques es rápido, fácil y seguro con el transportador de bloques, el cual tiene un brazo para trabajo pesado montado en la parte posterior izquierda del bastidor que pivotea sobre dos bisagras.

Cuando las placas de bloque no están siendo usadas, se pueden guardar en el brazo del soporte.

Máquina de 400K: HCM-0190SP

Máquina de 500K: HCM-0190P

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO