

## MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MONTAJE/DESMONTAJE (ADM)



### Máquina automática de montaje/desmontaje (ADM)

La máquina automática de montaje/desmontaje (ADM) se utiliza para montar y desmontar las IGU para la descarga, la carga de la batería y la redistribución.

**SKU:** SSS-ADM | **Categorías:** [Análisis modal de Estructura y análisis sísmico.](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Máquina automática de montaje/desmontaje (ADM)

**Tamaño (LxWxD):** 26,2 x 10,4 x 16,1 pulgadas / 665 x 265 x 410 mm

**Peso:** 76,1 lb / 34,5 kg

**Voltaje de entrada:** 100-240 V CA 50/60 Hz

**Potencia nominal:** 800W

**Velocidad de montaje/desmontaje:** Montaje/desmontaje de 720 IGU por hora

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO