

MV | VÁLVULA MANIFOLD



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La válvula de muestreo de colector asegura muestras contemporáneas que fluyen continuamente en conjunto con el Sentry Sample Sequencer™ 5. El diseño exclusivo del colector proporciona flujo en dos direcciones desde la válvula abierta, eliminando las piernas muertas y minimizando el tiempo de purga después de la conmutación de corriente. La contaminación cruzada de la muestra se evita usando válvulas de solenoide de 3 vías que separan los drenajes.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO