

**PROBADOR DE PUREZA DE ORO / PROBADOR DE METAL PRECIOSO 300G A 2000G -  
MARCA BELLTRONIC**



Distingue los valores K del oro, valores PT del platino, el valor de densidad y el porcentaje de pureza se puede medir.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Densímetro](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellMaqPurezaOro-300	Capacidad: 0.005-300g Resolución de densidad 0.001g/cm <sup>3</sup>	Any SKU / Modelo
	BellMaqPurezaOro-600	Capacidad: 0.005-600g Resolución de densidad 0.001g/cm <sup>3</sup>	Any SKU / Modelo
	BellMaqPurezaOro-900	Capacidad: 0.01-900g Resolución de densidad 0.001g/cm <sup>3</sup>	Any SKU / Modelo
	BellMaqPurezaOro-1200	Capacidad: 0.01-1200g Resolución de densidad 0.001g/cm <sup>3</sup>	Any SKU / Modelo
	BellMaqPurezaOro-2000	Capacidad: 0.01-2000g Resolución de densidad 0.001g/cm <sup>3</sup>	Any SKU / Modelo

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Distingue los valores K del oro, valores PT del platino, el valor de densidad y el porcentaje de pureza se puede medir.

Casa de empeño, banco, joyería, recuperación de metales preciosos, fábrica de joyas, centro de pruebas de piedras preciosas, metales preciosos de investigación, etc

Nota: No se puede medir muestras que sean huecas o tengan gemas insertadas.

### Características:

Multi-modo, modo de oro, modo de platino, se puede cambiar a modo de otros metales preciosos.

Se puede utilizar como balanza de precisión.

Limitación superior e inferior del valor K, pureza y densidad del oro. Y aviso de alarma.

Seguimiento automático de cero, zumbador de advertencia y advertencia de sobrecarga.

Agua y otros líquidos podrían utilizarse como medios de medición.

RS-232C incluido.

Modelo	BellMaqPurezaOro-300	BellMaqPurezaOro-600	BellMaqPurezaOro-900	BellMaqPurezaOro-1200	BellMaqPurezaOro-2000
Capacidad	0.005-300g	0.005-600g	0.01-900g	0.01-1200g	0.01-2000g
Resolución de densidad	0.001g/cm <sup>3</sup>				
Rango de densidad	10-15 s				
Principio de medición	Principio de Arquímedes				
Tablero de pruebas	Placa de prueba de plástico de alta capacidad cuerpo-único				
Modo Oro	Monitor valor K	El valor K de la mezcla de oro, plata y cobre; mezcla de oro y cobre; mezcla de oro y plata			
	Monitor porcentaje de pureza	El contenido de pureza de la mezcla de oro, plata y cobre; mezcla de oro y cobre; mezcla de oro y plata			
	Rango de valores K	9K~24K			
	Proporción de Cobre y Plata	El ajuste del ciclo depende de la preferencia del usuario (predeterminado 7: 3)			
Modo Platino	Valor de visualización	PT porcentaje, valor de densidad, volumen			
	Rango de valores PT	Pt600 - Pt1000			

Tanque de medición	Inyección de cuerpo-único que forma el tanque de medición profesional transparente Tamaño: 169 * 98 * 83 mm (L*W*H)					
Modo de calibración	Corrección automática, detección automática					
Accesorios estándar	Tanque, tablero de pruebas, pinzas, termómetro, peso, parabrisas, transformador de potencia, conjunto de ensamblaje de medición de partícula de oro					
Accesorios Opcionales	Impresora					
Fuente de alimentación	AC 110/220V , 50/60HZ					
Tamaño de embalaje/mm	450*200*360					
Peso bruto/kg	4.5	4.5	5	5	6	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO